# HB8000 调度台 快速开通指南

深圳国威电子有限公司 http://www.hb-voice.com/

### 一、包装清单

- 1. 23.6寸触摸屏调度台 一台
- 2. 鹅颈麦克风含护套 二条
- 3. 鼠标键盘 一套
- 4. 网线 (2米) 一条
- 5. 220V电源线 一条

#### 二、整机配置



- 1. 23.6寸触摸屏
- 2. 左鹅颈麦克风接口
- 3. 左调度总机 (模拟/IP)
- 4. 右鹅颈麦克风接口
- 5. 右调度总机 (模拟/IP)



6. RJ45接口x2个,用于连接IP话机/模拟话机

- 7. 220V电源接口,设备供电
- 8. 供电O/I开关
- 9. 开机按钮
- 10. 音频3.5mm接口
- 11. USB2.0接口x2个
- 12. RJ45网络接口
- 13. USB3.0接口x2个
- 14. VGA视频输出接口
- 15. HDMI视频输出接口

#### 三、调度平台登录

- 1. 修改电脑IP地址,使调度台的IP地址与调度主机设备的IP地址在同一网段。
- 2. 账号登录: 双击"INET调度平台"软件应用, 在"主机地址"输入调度主机的IP地址,

COT N	
Net调度平台	融合通信调度系统 Version: 1.6.37
	系统登录
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	and the second sec

"端口号"为6000,"操作者"为000,"密码"为321,点击登录如下图所示。

3. 总机配置:点击右上角菜单栏"参数",弹出"系统参数"窗口,点击"调度参数",

在"调度总机1"和"调度总机2"分别填入左、右调度总机分机号码,如下图所示。调 度台配模拟话机时,"话机类型"选择普通话机;调度台配IP话机时,"话机类型"选免 摘机话机E型。

融合通信调	度系统。	.6.37				201 201	() [] <b>*.</b> []
細胞結构 ■→○ 調度平台 →品 炼钢分控中心	总经理办公室 键1	1000 000000000000000000000000000000000	1000 2018 空雨	鍵4	₩5	iito	분위원종记录 計成 主의 경의 ቋ型
	R#7	系统部的 基本部的 词用形的 1	建值参数 合议参数 经音参数	备份收置 用户权限 系统日志	×	鍵12	
- 品 规结分控中心	前注13	调度总机1 总机1类型 调度总机2	8000 音通话机 · 8001	总机1坐席状态 总机1终端IP地址 总机2坐席状态 ③		<u>₩18</u>	
	龍19	总机2类型 调度总机3 调度总机4	普通话机 •	总机2终臻IP地址 总机3坐席状态 <b>①</b> 总机4坐席状态 <b>①</b>		録224	
	鍵25	夜服分机1 夜服分机3 夜服开标时间		夜服分机2 夜服分机4		辭30	
	R#31		读取	保存	tin in the second se	發236	
	親37	Ş#38	鍵39	龍240	<b>₿</b> 41	發242	
C2-870 区 1986 合 1988 e <sup>2</sup> 1985	鍵43	腱44	鍵45	<b>就</b> 46	键47	發248	
16:13 星期二	龍49	<b>₿</b> #50	\$≹51 < 1	<b>龍</b> 52 2 >	₩53	歸54	〇 朝新记录 ① 有益记录
<b>小.</b> 来电列表							
← 左键权	11 <u>9</u> 198	深 召集会议 《明经	2000 単の 2000 単の 2000 第急呼叫	<sup>21</sup> & 家急秋志 夜服状志 選封	n Be die die Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie S	*** 皇 静音	总机: 8001 空闲 石键权 🕋

4. 健值配置:点击右上角菜单栏"参数",弹出"系统参数"窗口,点击"键值参数"。 选择对应"键号"后,"名称"可填入中/英文名,"类型"可选择相应的话机类型,"键值" 填入对应的分机号码,点击保存如下图所示。

融合通信调	度系统。					Re de la companya de	
1980年内 日-〇 調度平台 品 炼銀分控中心	总经理办公室 羅1	1000 000000000000000000000000000000000	1000 雜30分机8018 空间	<b>我主</b> 4	龍王5	926	1988通话记录 时间 主叫 预叫 类型
<ul> <li></li></ul>	ñ27	系统参数 基本的和 调度的和 II	2. (1993) ·	合价教育 用户收用 系统日志	×	键12	
└──-& 婉结分控中心	键13	健号2 健号3 健号4	<del> </del>	1 0 自动电话 v		键18	
	₩19	12-50 (総号 (総号 (総号) (総号)	键值类 键值	<u>11</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中錄号	壁24	
	録25	10 10 11 11 12 12 12	来电排队颜色 默认			録#30	
	蹴31	<b>登出</b>	导入 读取	保存	÷ ia	龖36	
	û <b>t</b> 37	<b>8</b> #38	離39	段推40	R世41	職42	
「「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	键43	鍵44	鍵45	R单46	龍建47	<b>2</b> 248	
16・15 2021年03月23日	键49	<b>職</b> 150	副51	職152	12853	鍵54	
<b>エレ・エン</b>   星期二 小 <sup> </sup> <sup> </sup>			< <u>1</u>	2 >			○別鮮紀東 宣清室紀東
← 左键权 <sup>总机: 8000</sup> 空用	™ <u>₽</u> ###	· (2) 召集会议 《 取时会	17 ① <sup>25</sup> ②, 18   26   第急呼叫	<sup>16</sup> ビ で 緊急状态 夜暖状态 強調	11 C 21 C 20 5	<sup>212</sup>	284. 8001 空闲 石键权

5. 部门组织:点击右下角菜单栏"增加",弹出"增加组织"窗口,点击"基本信息"。

融合通信调	腹系统。	.6.37				(	23 (1) 音直時 17音广播	DANT.	<b>0.</b> 210	→
1882姓内 日一〇 調度平台	S2:1	1000 000000000000000000000000000000000	1000 000000000000000000000000000000000	Rž4	鍵5	Rto	自机通循记录时间	主叫	海川	at .
└─ <b>回</b> 键2(8016) 용 炼铁分控中心 용 轧钢分控中心	<b>能</b> 7	S≇e	ât?	融10	鍵11	鍵12				
	鍵13	键14 <mark>增加3</mark> 基本	19 19 11見 編柳成員		×	嚴計18				
	龍19	Q220	组织名称			聯24				
	龍25	職26	所属组织 調度干	· the second sec		蹴30				
	龍31	觀32				副36				
	<b>就</b> 37	9#36		新灣 保存	关闭	Rt42				
□2 #210 区 (A)编 (① MPA ← <sup>2</sup> 5)()f	獻43	₩44	<b>就</b> 45	職46	9247	Rt48				
16:21 <sup>2021年03月23日</sup> 星期二	龍49	Ş250	j≩51 ≺ 1	程152 2 >	鍵53	離54	C) SHEEZ	(1) 新立记录		
- <b>小-</b> 来电列表										
★ 左键权	* 単 野音	将来 召集会议 <sup>22</sup> 深	R 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	** <b>と</b> 家急状态 夜服状态 発音	a grand and a second and a se	NI 2023 2023 2025	単 型 部音 型 思 和:801 空雨 部音	21	右键权	-

#### 在"组织名称"可填入中/英文名,如下图所示。

6. 组织成员: 勾选对应的成员键号分类到对应的部门组织下, 如下图所示。

融合通信调	夏家统					20 7:52	
(編編編約) (中の) 調度平台 (中) 名 炼钢分拉中心	1歳1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>181</u> 4	945	前赴6	(20秋香运记录 时间 主叫 神叫 大型
└─ <b>□ 健</b> 2(8016) ─-品 炼铁分拉中心 品 轧钢分拉中心	at7	üts	ŝto.	<b>就1</b> 0	8211	û±12	
- 品 制氧分拉中心 - 品 姚结分拉中心	龖13	键14 - 提加的 基本情	R 現 组织家员		×	龍18	
	離19	「 「 「 「 」 「 」 「 」 。	対位分明3載年申維 43年 2 8016 3 8018		- iik24		
	離25	章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	皇母4 皇母5 皇母6 皇母7			<b>第</b> #30	
	徽31	職32 日本 日本 日本	健母8 健母9 健母10 健長11		¥ Ø	辭36	
	前走37	1138 SE	2号12 2号13	新爆 保容		龍42	
[7] 27 20 [2] 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	離43	9 <b>1</b> 44	द्वी45	蹴46	<u>Ş</u> ‡47	發性48	
16:22 星期二	龖49	蹴50	獄51 < 1	發52 2 >	鐵53	键54	〇 朝鮮fic孝 (立 病空论季
▲ 左键权 2800 空用	11 <u>Q</u> 1945	(八) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	「 「 「	<sup>712</sup>	현ң: 8001 空馬 右键权 🚗

## 四、注意事项

1. 网络中断说明:

如调度机使用中网络中断,调度机操作界面左上角菜单栏会提示红色"通信中断"的

图标提醒。网络连接恢复后,调度机会自动弹出"参数重读"的选择框,选择"是"重新恢复连接。

