



使用说明书

深圳国威电子有限公司

操作说明书

一 产品简介


尊敬的客户，多谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定可靠、功能独特，可桌面或挂墙使用。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请在使用前阅读说明书。

二 功能特点

- 10组速拨号码
- 重拨，存储，提取功能
- 通话静音功能
- 一键呼叫功能
- 转接、闪断（300/600MS）
- 铃声音量大小调节
- 来电指示灯
- 桌面或挂壁使用

1

主机概览



- | | | |
|--------|----------|----------|
| 1. 受话器 | 7. 闪断 | 13. 曲线插座 |
| 2. 挂墙扣 | 8. 提取 | 14. 来铃灯 |
| 3. 存储 | 9. 铃声开关 | 15. 挂墙钮 |
| 4. 呼叫 | 10. 重拨 | 16. 外线插座 |
| 5. 静音 | 11. 闪断开关 | 17. 曲线插座 |
| 6. 数字键 | 12. 送话器 | |

2

生产商：深圳国威电子有限公司
地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线：4008-838-698
网址：www.hb-voice.com

三：操作说明

1. 接听电话

提起听筒，接听来电。

2. 拨打电话

在摘机状态下，当您听到拨号音后，拨打该号码。

3. 铃声音量开关

可根据需要转换铃声开关，选择铃声大小。

4. 闪断

在通话过程中按下【闪断】键，将挂断来电，并重建新的拨号音。

5. 转接

当【闪断】开关拨到300ms时，【闪断】键将成为转接功能。如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用转接功能。请联系您的PABX供应商了解进一步的信息。

6. 重拨

在摘机状态下，按【重拨】键可拨打上次拨打过的号码。

7. 静音

可以将电话静音，这样您与旁边的人交谈而不会被通话者听到。在通话期间，按住【静音】键，来电者将听不到您的声音。松开【静音】键，即可恢复通话。

3

8. 一键呼叫

- 1) 一键呼叫号码存储：在摘机状态下，按【存储】键后，拨出需要存储的号码，再按【存储】确认，再按【呼叫】键保存即可。
- 2) 一键【呼叫】拨号：在摘机状态下，按【呼叫】键就会速拨出所存的电话号码

9. 快速拨号储存

在摘机状态下，按【存储】键，拨出需要存储的号码，按【存储】键确认，再按需要存在相应的数字键（0-9）上保存可。

10. 速拨号码拨出

在摘机状态下，按【提取】键，再按存在相应的数字键（0~9）所存号码即可拨出。

备注：如果电话机有断电现象，【呼叫】键号码需要再重新保存。

4

5

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码：518004
服务热线：4008-838-698

产品型号：_____

产品颜色：_____

姓名或单位：_____ 电话(手机)：_____

联系地址：_____

用户签名：_____ 日期：_____ 年 月 日

零售商盖章：_____ 销售日期：_____ 年 月 日

保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，则在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。
