

GW26G快速注册调试简易指南

注册前需要话机与IPPBX (IP程控电话交换机) 语音主机在同一个局域网内, 设备可以跨网段、VLAN; 并确认IPPBX的IP地址与端口, 话机注册的分机号应为在IPPBX语音主机系统已经授权并存在的分机号码与分机号密码, 话机才能注册。

一：话机快速注册

菜单→高级→密码 (123) →账号→SIP1→设置→注册 (开启) →注册地址 (填写 IPPBX 服务器地址) →注册用户名 (分机号) →注册密码 (填写) →SIP 用户 (与分机号一致) →注册端口 (IPPBX 注册端口) →最后点击确认, 注册成功, 如下图:

6016	08:42
1. 注册	开启
2. 注册地址	192.168.0.249
3. 注册用户名	6016
4. 注册密码	*****
5. SIP用户	6016
[返回] [左翻] [右翻] [确认]	

二：Web页面注册

1、查看话机IP地址方法: 菜单→状态 (可显示本机以太网IP地址), 如下图:

网络	设备	帐户	网管登录
1. Vlan Id	无		
2. 模式	DHCP/IPv4		
3. 以太网	192.168.0.165		
4. 无线网络	无		
5. 网络名称	无		
[返回]			

2、浏览器输入屏幕显示IP地址, 弹出登录话机界面, 账号/密码 (小写的): admin

3、进入话机页面设置, 点击线路, 开始注册, 步骤如下图所示:

1: 点击线路

2: 选择需要注册的话机SIP线路

3: 启用打勾

4: 填写用户分机号与分机密码 (IPPBX提供)

5: 填写IPPBX服务器IP与端口

6: 提交

线路	6016@SIP*
注册设定 >>	
线路状态:	已注册
用户名:	6016
显示名:	
域:	
启用:	<input checked="" type="checkbox"/>
用户认证:	6016
验证密码:	*****
服务器名称:	
SIP Server 1:	
服务器地址:	192.168.0.249
服务器端口:	5060
传输协议:	UDP
注册有效期:	3600 秒
SIP Server 2:	
服务器地址:	热备IPPBX服务器
服务器端口:	5060
传输协议:	UDP
注册有效期:	3600 秒
代理服务器地址:	
代理服务器端口:	5060
代理用户:	
代理密码:	
备份代理服务器地址:	
备份代理服务器端口:	5060
基本设定 >>	
编码设定 >>	
高级设定 >>	
全局设置 >>	
提交	